

# Gebruikershandleiding EA 40

## Algemene veiligheid

### 1. Algemene werking

1. Lees, begrijp en volg alle instructies die op de machine en in de handleiding staan. Ga grondig te werk, wees bekend met de hendels en het gebruik van de machine, voordat u de machine start.
2. Houd handen en voeten weg van alle draaiende delen. Bij het verhelpen van storingen zet altijd eerst de machine stop.
3. Geef alleen personen die bekend zijn met de instructies, opdracht om met de machine te werken.
4. Maak de omgeving vrij van stenen, speelgoed, draad, stokken enz., die kunnen worden opgepakt door de messen.
5. Wees zeker dat er in de omgeving geen andere personen zijn, voordat u gaat maaien. Stop met maaien als er een persoon in de omgeving komt.
6. Werk niet met open sandalen met de machine. Draag altijd dichte en veilige schoenen.
7. Trek de machine niet achteruit, alleen als het echt nodig is. Kijk dan goed naar beneden en achter je, voor en tijdens het achteruit trekken.
8. Werk niet met de machine zonder goede beschermers, platen, vangbakken of andere protectiemiddelen.
9. Zie instructies voor goede werking en installatie van de accessoires. Gebruik alleen de accessoires die bij de machine horen.
10. Stop de messen wanneer u een straat of stoep oversteekt.
11. Stop de motor voordat u de machine schoonmaakt.
12. Sluit de motor af en wacht tot de messen stil staan, voordat u de vangbak verwijdert.
13. Maai alleen in daglicht.
14. Gebruik de machine niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs.
15. Gebruik de machine nooit op nat gras. Ren nooit achter de machine.
16. Zorg ervoor dat de aandrijving in neutraal staat, voordat u de motor start.
17. Als de machine niet normaal trilt, stop meteen de machine en kijk of u de oorzaak kunt vinden. Trilling is over het algemeen een waarschuwing voor problemen.
18. Draag altijd een veiligheidsbril met zij-schermen wanneer u de machine gebruikt.

### 2. Werking op een helling

Hellingen zijn een grote factor in relatie tot ongelukken, welke kunnen resulteren in zware verwondingen. Alle hellingen hebben extra voorzichtigheid nodig. Als u zich ongemakkelijk voelt op een helling, maai deze dan niet.

Doen:

Maai van links naar rechts en nooit van boven naar beneden.

Verwijder alle objecten, zoals stenen. Kijk uit voor gaten en hobbels. Hoog gras kan obstakels bedekken.

Niet doen:

Maai niet dichtbij een ravijn of een kuil. De gebruiker kan zijn balans verliezen.

Maai niet te steile hellingen.

Maai niet op nat gras, deze kan glad zijn.

### 3. Kinderen

Er kunnen tragische ongelukken gebeuren als de gebruiker niet alert is in het bijzijn van kinderen. Kinderen worden meestal aangetrokken door de maaier. Denk niet dat kinderen op dezelfde plaats blijven, waar u ze voor het laatst gezien heeft.

1. Laat kinderen buiten het maaigebied en onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
2. Wees alert en zet de maaier af als kinderen het maaigebied inkomen.
3. Voordat en tijdens het achterwaarts bewegen, kijk achter en beneden u voor kleine kinderen.
4. Geef kinderen **nooit** toestemming om met de machine te werken.
5. Wees extra voorzichtig bij hoeken, bomen, struiken of andere objecten die het zicht kunnen belemmeren.

### 4. Service

1. Wees extra voorzichtig in het behandelen van benzine of andere brandstoffen. Deze zijn brandbaar en de damp kan een explosie veroorzaken.
    - a) Gebruik alleen een goedgekeurde container.
    - b) Verwijder **nooit** benzine of andere brandstoffen als de motor nog aanstaat. Laat de motor eerst afkoelen voordat u er nieuwe brandstof in doet. Rook **niet**.
    - c) Vernieuw de brandstof nooit binnen
    - d) Zet de machine of brandstof container **nooit** bij een waakvlam, zoals bij een boiler.
  2. Zet de motor **nooit** binnen aan.
  3. Doe **nooit** aanpassingen of reparaties als de motor aan is. Verwijder de bougie en houd deze weg van het metaal draad om starten te voorkomen.
  4. Houd alle moeren en grendels strak en houdt u apparatuur in goede conditie. Let vooral op de grendels die in contact staan met de messen.
  5. Houdt u altijd aan de veiligheidsregels. Blijf regelmatig in de veiligheidsvoorschriften kijken.
  6. Houd de machine vrij van gras, bladeren of ander puin dat vast kan blijven zitten. Verschoon de olie of andere brandstoffen. Laat de motor koud worden voordat u de machine binnen zet.
  7. Stop en controleer u apparatuur als u over een object bent gereden. Repareer, als het nodig is, voordat u de motor start.
  8. Verstel de wielhoogte **nooit** als de motor draait.
  9. Haal een elektrische maaier eerst uit elkaar voordat u deze schoon gaat maken of repareren.
  10. De messen zijn scherp en kunnen snijden. Verpak de messen of draag handschoenen, wees extra voorzichtig wanneer u de messen service geeft.
- Verwissel de motor bestuurders montuur niet of zet de motor niet te hard.

#### Het maaien van een helling

Waarschuwing! Maai **nooit** op een helling die steiler is dan 15 graden. Maai altijd van links en rechts; maai **nooit** van boven naar beneden of van diagonaal. Begin en stop **nooit** zomaar op een helling met maaien. Ontwijk plotselinge draaien en wees extra voorzichtig als u op een helling van richting moet veranderen.

## **Transporteren**

Het wordt aanbevolen om met twee personen de machine op te tillen. Als u gaat tillen pak dan bij de stuurboom en aan de voorkant van het dek. Maak de machine altijd vast als u de machine transporteert.

## **Bergplaats**

Plaats de machine nooit, met brandstof in de tank, binnen of in ongeventileerde ruimtes. De damp van de brandstof kan vuur, een vonk of een waakvlam bereiken zoals van een oven, boiler, droogtrommel of andere apparaten met gas.

**Als de motor 30 dagen of meer niet meer wordt gebruikt, bereidt de motor dan als volgt voor:**

Wees zeker dat de motor koel is. Rook niet. Verwijder alle brandstof van de carburateur en uit de brandstoftank. Tap de brandstof af naar buiten, in een goedgekeurd vat, weg van vuur, vonken of waakvlammen. Laat de motor lopen totdat de brandstoftank leeg is en de brandstof is uit de motor.

**Opmerking:** als de machine lang moet staan is het goed om een stabiliseermiddel toe te voegen aan de brandstof zoals Sta-Bil. Mix het stabiliseermiddel in benzinetank of door het vat waar de brandstof in zit. De verhoudingen die gebruikt moeten worden voor de goede mix, kunt u vinden op het vat van het stabiliseermiddel.

**Waarschuwing:** de wielen moeten geblokkeerd zijn wanneer de machine geparkeerd wordt op een helling.